
How to set your own combination on the lock
So stellen Sie Ihre eigene Zahlenkombination am Schloss ein
Come impostare la combinazione personale del lucchetto
Jak ustawić własną kombinację zamka
Jak nastavit vlastní číselnou kombinaci na zámku?
Ako nastaviť vlastnú číselnú kombináciu na zámku
Hogyan állítsd be a saját kombinációdat a lakaton
Cum să setați propria combinație la încuietoare
Kako postaviti vlastitu kombinaciju na bravi
Как да зададете своя собствена комбинация на ключалката
Як встановити власну комбінацію на замку
Kako nastaviti poljubno kombinacijo na ključavnici
Πώς να ρυθμίσετε τον δικό σας συνδυασμό στην κλειδαριά
Kako da podesite sopstvenu kombinaciju na TSA bravi

GymBeam

How to set your own combination on the lock EN



You can unlock the lock using the default combination 0-0-0, which we recommend changing by following these steps:

1. Set all dials (b) to the default combination 0-0-0.
2. Use the tip of a pen or another thin, pointed tool to press and hold the reset button (a) until you hear a click.
3. Set your desired combination by turning the dials (b), for example, 1-3-5.
4. Press the main button (c) in the direction of the arrow. The reset button (a) will pop back and you will hear another click.
5. Your new combination is now set.

Note on the TSA lock:


If the TSA lock cylinder (the hole with the red circle) has been opened, don't forget to lock it again by turning it 90° counterclockwise using a suitable tool (any tool that fits into the cylinder can be used).

Remember your new combination. If you ever want to change it again, repeat the same process.

GymBeam

So stellen Sie Ihre eigene Zahlenkombination am Schloss ein

DE



Sie können das Schloss mit der Standardkombination 0-0-0 entsperren, die Sie durch folgende Schritte ändern können:

1. Stellen Sie alle Einstellräder (b) auf die Standardkombination 0-0-0 ein.
2. Verwenden Sie die Spitze eines Stifts oder eines anderen dünnen, spitzen Werkzeugs, um den Reset-Knopf (a) zu drücken und gedrückt zu halten, bis Sie ein Klicken hören.
3. Stellen Sie Ihre gewünschte Kombination ein, indem Sie die Einstellräder (b) drehen, z. B. 1-3-5.
4. Drücken Sie den Hauptknopf (c) in Pfeilrichtung. Der Reset-Knopf (a) springt zurück, und Sie hören erneut ein Klicken.
5. Ihre neue Kombination ist jetzt eingestellt.

Hinweis zum TSA-Schloss:


Falls der TSA-Schlosszylinder (das Loch mit dem roten Kreis) geöffnet wurde, vergessen Sie nicht, ihn wieder zu verriegeln, indem Sie ihn mit einem passenden Werkzeug um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen. (Jedes Werkzeug, das in den Zylinder passt, kann dafür verwendet werden.)

Merken Sie sich Ihre neue Kombination gut. Wenn Sie sie später erneut ändern möchten, wiederholen Sie einfach denselben Vorgang.

GymBeam

Come impostare la combinazione personale del lucchetto

IT



Puoi sbloccare il lucchetto utilizzando la combinazione predefinita 0-0-0, che ti consigliamo di cambiare seguendo questi passaggi:

1. Imposta i numeri (b) sulla combinazione predefinita 0-0-0.
2. Usa la punta di una penna o un altro strumento sottile e appuntito per premere e tenere premuto il pulsante di reset (a) finché non senti un clic.
3. Imposta la combinazione desiderata ruotando i numeri (b), ad esempio 1-3-5.
4. Premi il pulsante principale (c) nella direzione indicata dalla freccia. Il pulsante di reset (a) tornerà in posizione e sentirai un altro clic.
5. La tua nuova combinazione è ora impostata.


Informazioni sul sistema di chiusura TSA:

Se il sistema di chiusura TSA (il foro con il cerchio rosso) è stato aperto, ricordati di bloccarlo nuovamente ruotandolo di 90° in senso antiorario utilizzando uno strumento adatto (può essere utilizzato qualsiasi strumento che entri nel foro).

Ricorda la tua nuova combinazione. Se in futuro vorrai cambiarla di nuovo, ripeti lo stesso procedimento.

GymBeam

Jak ustawić własną kombinację zamka PL



Możesz otworzyć zamek, używając domyślnej kombinacji 0-0-0, którą zalecamy zmienić, wykonując poniższe kroki:

1. Ustaw wszystkie pokrętła (b) na domyślną kombinację 0-0-0.
2. Użyj końcówki długopisu lub innego cienkiego, spiczastego narzędzia, aby nacisnąć i przytrzymać przycisk resetujący (a), aż usłyszysz kliknięcie.
3. Ustaw swoją nową kombinację, obracając pokrętła (b), na przykład 1-3-5.
4. Naciśnij główny przycisk (c) w kierunku strzałki. Przycisk resetujący (a) wyskoczy z powrotem, a Ty usłyszysz kolejne kliknięcie.
5. Twoja nowa kombinacja została ustawiona.

Uwaga dotycząca zamka TSA:


Jeśli cylinder zamka TSA (otwór z czerwonym kółkiem) został otwarty, nie zapomnij go ponownie zamknąć, obracając go o 90° w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) za pomocą odpowiedniego narzędzia (można użyć dowolnego narzędzia, które pasuje do cylindra).

Zapamiętaj swoją nową kombinację. Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał(a) ją zmienić, powtórz ten sam proces.

GymBeam

Jak nastavit vlastní číselnou kombinaci na zámku?

CZ



Zámek odemknete zadáním přednastavené číselné kombinace 0-0-0, kterou doporučujeme změnit podle tohoto návodu:

1. Nastavte všechny číselníky (b) na výchozí kombinaci 0-0-0.
2. Pomocí špičky pera nebo jiného tenkého špičatého nástroje stiskněte a držte resetovací tlačítko (a), dokud neuslyšíte cvaknutí.
3. Nastavte požadovanou kombinaci otočením číselníků (b), např. 1-3-5.
4. Stiskněte hlavní tlačítko (c) ve směru šipky. Resetovací tlačítko (a) se vrátí zpět a opět uslyšíte cvaknutí.
5. Nová kombinace je nyní nastavena.

Poznámka k TSA zámku:


Pokud byl válec TSA zámku (otvor s červeným kolečkem) otevřen, nezapomeňte ho znovu uzamknout otočením o 90 ° proti směru hodinových ručiček pomocí vhodného nástroje (lze použít jakýkoliv nástroj, který se vejde do válce).

Tuto kombinaci si zapamatujte, a pokud ji budete chtít změnit, opakujte stejný postup.

GymBeam

Ako nastaviť vlastnú číselnú kombináciu na zámku

SK



Zámok odomknete zadaním prednastavenej kombinácie 0-0-0, ktorú odporúčame zmeniť podľa tohto postupu:

1. Nastavte všetky číselníky (b) na predvolenú kombináciu 0-0-0.
2. Pomocou hrotu pera alebo iného tenkého, špicatého nástroja stlačte a držte resetovacie tlačidlo (a), až kým nebudete počuť cvaknutie.
3. Otočením číselníkov (b) nastavte požadovanú kombináciu, napríklad 1-3-5.
4. Stlačte hlavné tlačidlo (c) v smere šípky. Resetovacie tlačidlo (a) sa vráti späť a opäť budete počuť cvaknutie.
5. Nová kombinácia je teraz nastavená.


Poznámka k TSA zámku:

Ak bol valec TSA zámku (otvor s červeným krúžkom) otvorený, nezabudnite ho znovu uzamknúť otočením o 90° proti smeru hodinových ručičiek pomocou vhodného nástroja (môže to byť akýkoľvek nástroj, ktorý sa zmestí do valca).

Novú kombináciu si zapamätajte. Ak ju budete chcieť zmeniť, zopakujte rovnaký postup.

GymBeam

Hogyan állítsd be a saját kombinációdat a lakaton



A lakat a gyári 0-0-0 kombinációval nyitható ki, amit javasolt megváltoztatni az alábbi lépések szerint:

1. Állítsd mindhárom tárcsát (b) a gyári 0-0-0 kombinációra.
2. Egy toll hegyével vagy más vékony, hegyes eszközzel nyomd be és tartsd lenyomva a visszaállító gombot (a), amíg egy kattanást nem hallasz.
3. Állítsd be a kívánt kombinációt a tárcsák (b) elforgatásával, például: 1-3-5.
4. Nyomd meg a fő gombot (c) a nyíl irányába. A visszaállító gomb (a) ekkor visszaugrik, és ismét kattanást hallasz.
5. Az új kombinációd most már be van állítva.

Megjegyzés a TSA-zárral kapcsolatban:


Ha a TSA-zár hengerét (a piros körrel jelzett nyílás) kinyitották, ne felejtsd el visszazárni: fordítsd el 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba egy megfelelő eszközzel (bármilyen eszköz használható, ami beleillik a nyílásba).

Fontos: Jegyezd meg az új kombinációt! Ha később szeretnéd megváltoztatni, ugyanígy járj el.

GymBeam

Cum să setați propria combinație la încuietoare

RO



Puteți debloca încuietoarea folosind combinația implicită 0-0-0, pe care vă recomandăm să o schimbați urmând pașii de mai jos:

1. Setați toate rotițele (b) pe combinația implicită 0-0-0.
2. Folosiți vârful unui pix sau alt obiect subțire și ascuțit pentru a apăsa și menține apăsat butonul de resetare (a) până când auziți un clic.
3. Alegeți combinația dorită rotind rotițele (b), de exemplu 1-3-5.
4. Apăsați butonul principal (c) în direcția săgeții. Butonul de resetare (a) va reveni la locul lui și veți auzi un alt clic.
5. Noua combinație este acum setată.


Notă privind încuietoarea TSA:

Dacă cilindrul încuietorii TSA (orificiul cu cercul roșu) a fost deschis, nu uitați să îl blocați din nou rotindu-l cu 90° în sensul invers acelor de ceasornic folosind un instrument potrivit (se poate folosi orice instrument care se potrivește în cilindru).

Memorați noua combinație. Dacă doriți vreodată să o schimbați din nou, repetați același proces.

GymBeam

Kako postaviti vlastitu kombinaciju na bravi



Bravu možete otključati pomoću tvornički postavljene kombinacije 0-0-0, koju preporučujemo promijeniti slijedeći ove korake:

1. Postavite sve kotačiće (b) na zadanu kombinaciju 0-0-0.
2. Vrhom kemijske olovke ili nekim drugim tankim, šiljastim alatom pritisnite i držite tipku za resetiranje (a) dok ne čujete klik.
3. Postavite željenu kombinaciju okretanjem kotačića (b), npr. 1-3-5.
4. Pritisnite glavnu tipku (c) u smjeru strelice. Tipka za resetiranje (a) će iskočiti i čut ćete još jedan klik.
5. Vaša nova kombinacija je sada postavljena.

Napomena za TSA bravu:


Ako je TSA cilindar bravice (rupa s crvenim krugom) bio otvoren, ne zaboravite ga ponovno zaključati tako da ga okrenete za 90° u smjeru suprotnom od kazaljke na satu pomoću odgovarajućeg alata (može se koristiti bilo koji alat koji pristaje u cilindar).

Zapamtite novu kombinaciju. Ako je ikada poželite ponovno promijeniti, ponovite isti postupak.

GymBeam

Как да зададете своя собствена комбинация на ключалката

BG



Можете да отключите ключалката, използвайки стандартната комбинация 0-0-0, която препоръчваме да промените, като следвате тези стъпки:

1. Настройте всички циферблати (b) на стандартната комбинация 0-0-0.
2. Използвайте върха на химикалка или друг тънък, остър инструмент, за да натиснете и задържите бутона за нулиране (a), докато чуете щракване.
3. Задайте желаната комбинация, като завъртите циферблатите (b), например 1-3-5.
4. Натиснете главния бутон (c) в посоката на стрелката. Бутонът за нулиране (a) ще изскочи и ще чуете още едно щракване.
5. Новата комбинация е зададена.


Забележка за TSA ключалката:

Ако цилиндърът на TSA ключалката (отворът с червения кръг) е бил отворен, не забравяйте да го заключите отново, като го завъртите на 90° обратно на часовниковата стрелка с подходящ инструмент (може да се използва всеки инструмент, който се побира в цилиндъра).

Запомнете новата комбинация. Ако някога искате да я промените отново, повторете същата процедура.

GymBeam

Як встановити власну комбінацію на замку UA



Ви можете відкрити замок за допомогою стандартної комбінації 0-0-0, яку ми рекомендуємо змінити, виконавши такі кроки:

1. Встановіть усі диски (b) на початкову комбінацію 0-0-0.
2. За допомогою наконечника ручки або іншого тонкого гострого предмета натисніть і утримуйте кнопку скидання (a), доки не почуєте клацання.
3. Оберіть бажану комбінацію, повертаючи диски (b), наприклад, 1-3-5.
4. Натисніть головну кнопку (c) у напрямку стрілки. Кнопка скидання (a) повернеться у початкове положення, і ви знову почуєте клацання.
5. Нова комбінація успішно встановлена.

Примітка щодо TSA-замка:


Якщо циліндр TSA-замка (отвор з червоним колом) було відкрито, не забудьте замкнути його знову, повернувши на 90° проти годинникової стрілки за допомогою відповідного інструмента (підійде будь-який, що входить у отвір).

Запам’ятайте свою нову комбінацію. Якщо захочете змінити її пізніше, просто повторіть описані вище дії.

GymBeam

Kako nastaviti poljubno kombinacijo na ključavnici

SI



Ključavnico lahko odklenete s privzeto kombinacijo 0-0-0, priporočamo pa, da jo spremenite po naslednjih korakih:

1. Nastavite vsa kolesca (b) na privzeto kombinacijo 0-0-0.
2. S konico pisala ali drugega tankega, koničastega predmeta pritisnite in držite gumb za ponastavitev (a), dokler se ne zasliši klik.
3. Z vrtenjem kolesc (b) nastavite želeno kombinacijo, na primer 1-3-5.
4. Pritisnite glavni gumb (c) v smeri puščice. Gumb za ponastavitev (a) se bo vrnil v prvotno stanje in ponovno se bo zaslišal klik.
5. Vaša nova kombinacija je zdaj nastavljena.


Opomba na TSA ključavnici:

Če ste odprli cilinder TSA ključavnice (odprtina z rdečim krogom), ga ne pozabite ponovno zakleniti tako, da ga z ustreznim orodjem (uporabite lahko katero koli orodje, ki se prilega cilindru) obrnete za 90° proti smeri urinega kazalca.

Novo kombinacijo si dobro zapomnite. Če jo boste želeli še kdaj spremeniti, ponovite postopek.

GymBeam

Πώς να ρυθμίσετε τον δικό σας συνδυασμό στην κλειδαριά GR



Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την κλειδαριά χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο συνδυασμό 0-0-0, τον οποίο συνιστούμε να αλλάξετε ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Ρυθμίστε όλους τους δακτυλίους (b) στον προεπιλεγμένο συνδυασμό 0-0-0.
2. Χρησιμοποιήστε την άκρη ενός στυλό ή άλλο λεπτό, μυτερό εργαλείο για να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί επαναφοράς (a) μέχρι να ακούσετε ένα “κλικ”.
3. Επιλέξτε τον επιθυμητό σας συνδυασμό περιστρέφοντας τους δακτυλίους (b), π.χ. 1-3-5.
4. Πατήστε το κύριο κουμπί (c) προς την κατεύθυνση του βέλους. Το κουμπί επαναφοράς (a) θα επανέλθει στη θέση του και θα ακούσετε ένα ακόμα “κλικ”.
5. Ο νέος σας συνδυασμός έχει πλέον ρυθμιστεί.

Σχετικά με την κλειδαριά TSA:


Εάν ο κύλινδρος της TSA κλειδαριάς (η οπή με το κόκκινο κυκλάκι) έχει ανοιχτεί, μην ξεχάσετε να την κλειδώσετε ξανά. Περιστρέψτε την κατά 90° αριστερόστροφα χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο εργαλείο (οποιοδήποτε εργαλείο που εφαρμόζει στον κύλινδρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί).

Θυμηθείτε τον νέο σας συνδυασμό.
Αν θέλετε να τον αλλάξετε ξανά, απλώς επαναλάβετε τη διαδικασία.

GymBeam

Kako da podesite sopstvenu kombinaciju na TSA bravi

RS



Bravu možete otključati koristeći fabričku kombinaciju 0-0-0, koju preporučujemo da promenite tako što ćete pratiti sledeće korake:

1. Podesite sve točkiće (b) na fabričku kombinaciju 0-0-0.
2. Vrhom olovke ili nekim drugim tankim i šiljatim alatom pritisnite i držite dugme za resetovanje (a) dok ne čujete klik.
3. Okretanjem točkića (b) unesite željenu kombinaciju, na primer 1-3-5.
4. Pritisnite glavno dugme (c) u smeru strelice. Dugme za resetovanje (a) će iskočiti i ponovo ćete čuti klik.
5. Vaša nova kombinacija je sada podešena.

Napomena u vezi TSA bravi:

Ako je TSA cilindar bravice (rupa sa crvenim krugom) bio otvaran, ne zaboravite da ga ponovo zaključate tako što ćete ga okrenuti za 90° u smeru suprotnom od kazaljke na satu, koristeći odgovarajući alat (može poslužiti bilo koji alat koji odgovara cilindru).

Zapamtite novu kombinaciju. Ako ikada budete želeli da je promenite, ponovite isti postupak.

GymBeam

GymBeam.com | GymBeam.de | GymBeam.it
GymBeam.pl | GymBeam.cz | GymBeam.sk
GymBeam.hu | GymBeam.ro | GymBeam.hr
GymBeam.ba | GymBeam.bg | GymBeam.ua
GymBeam.si | GymBeam.gr | GymBeam.rs